

# 住宅用火災警報器が鳴った時

## 住宅用火災警報器の電池切れ警報の対処方法

### ➤ 電池寿命が近付くと . . . . .

#### ◇ 電池切れ警報音（例）

- 「ピッ、電池切れです。」が3回鳴り、その後約40秒おきに「ピッ」が鳴る。これを約1時間ごとに繰り返す。

作動灯（赤）が約8秒おきに点滅

警報停止ボタン

- 「ピッ、ピッ、ピッ」が約50秒おきに鳴る。

作動灯（赤）が約10秒おきに3回点滅



#### ◇ 火災、故障、電池切れ警報音の停止方法（例）

- 警報停止ボタンを押す、または引きひもを引く。約16時間後に再鳴動。作動灯（赤）が約8秒おきに点滅

- 点検スイッチを押すか引きひもを引くと、一時的に止まります。

電池切れ警報音の警報停止保持時間は約24時間。作動灯は約10秒おきに点滅

※ 電池切れ警報音を完全に停止するためには、内臓電池を取り外す必要があります。

詳しくは、メーカーのホームページ又は最寄りの消防署へお問い合わせください。